

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)-309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

Эл. почта: gce@nt-rt.ru || Сайт: <https://gentec.nt-rt.ru>

Детектор UP19K-30H-H5-D0



МОДУЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ

Увеличьте мощность вашего детектора: 5 различных модулей охлаждения

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Быстрое время подъема (0,6 сек)

Высокий порог урона (36 кВт/см²)

КОМПАКТНЫЙ ДИЗАЙН

Толщина всего 20,6 мм (модель 15S)

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

Измерьте энергию одного выстрела до 15 Дж

УМНЫЙ ИНТЕРФЕЙС

Содержит все калибровочные данные

СОВМЕСТИМЫЙ СТЕНД
СТЕНД-С-233
СОВМЕСТИМЫЕ ДИСПЛЕИ И ИНТЕРФЕЙСЫ ПК
ВЫСОТА МИРОВОСЦОТА МИРО
Сенсорный дисплей для измерения мощности и энергии. Одноканальный.
МАЭСТРОМАЭСТРО
Сенсорный дисплей для измерения мощности и энергии. Одноканальный, несколько выходов (USB, Ethernet, аналоговый).
U-LINK (USB)U-LINK (USB)
Интерфейс ПК для измерения мощности и энергии. Одноканальный USB-выход.
U-LINK (RS-232)U-LINK (RS-232)
Интерфейс ПК для измерения мощности и энергии. Одноканальный выход, USB и RS-232.
ИНТЕГРАИНТЕГРА
Встроенный интерфейс ПК для измерения мощности и энергии. Можно приобрести только в качестве опции вывода детектора.
БЛЮБЛЮ
Встроенный беспроводной интерфейс для измерения мощности. Можно приобрести только в качестве опции вывода детектора.
ТЮНЕРТЮНЕР
Устройство отображения с иглой для настройки мощности. Одноканальный.
УНОУНО
Экономичное устройство отображения для измерения мощности. Одноканальный.
P-LINK (USB)P-LINK (USB)
Интерфейс ПК для измерения мощности. Одноканальный USB-выход.
P-ССЫЛКА (RS-232)P-ССЫЛКА (RS-232)
Интерфейс ПК для измерения мощности. Одноканальный выход RS-232.
S-LINK-1 (Ethernet)S-LINK-1 (Ethernet)
Интерфейс ПК для измерения мощности и энергии. Одноканальный выход, выход USB и Ethernet.
S-LINK-2 (Ethernet)S-LINK-2 (Ethernet)
Интерфейс ПК для измерения мощности и энергии. Двухканальный выход, выход USB и Ethernet.
M-LINKM-LINK
Интерфейс ПК для измерения мощности и энергии. Одноканальный USB-выход.
S-LINK-1S-LINK-1
Интерфейс ПК для измерения мощности и энергии. Одноканальный USB-выход.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)-309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижегород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47